

AutoBeDeka® Excelent

– *Váš pomocník na cestách*

automobilová bezpečnostní deka

Výrobce:

e-mail: info@autobedeka.cz

telefon: +420 733 569 291

www.autobedeka.cz

KRO-MEL s.r.o.



Proč použít AutoBeDeku® Excelent

AutoBeDeka® Excelent je novinka, která konečně odstraní Vaše problémy s uspiněným oděvem při nakládání a vykládání předmětů z kufru osobního automobilu.

Myslete také na zdraví a bezpečí své i ostatních účastníků dopravního provozu, protože použitím **AutoBeDeka® Excelent** na odstaveném vozidle se výrazně zvyšuje viditelnost vašeho vozidla pro ostatní účastníky silničního provozu a vy získáváte vedle výstražného trojúhelníku další bezpečnostní prvek.

AutoBeDeka® Excelent přispívá ke zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví a majetku při manipulaci se stojícím vozidlem na okraji vozovky. Zákon sice stanoví, že každý řidič motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, musí tohoto trojúhelníku užít po dobu nouzového stání, jestliže takové vozidlo tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, ale může upozornit ostatní řidiče již před tím, než stačí řidič umístit výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti od vozidla.

Tento nový výrobek – **AutoBeDeka® Excelent** – podstatně zvyšuje viditelnost odstaveného vozidla. Tím, že je bezpečnostní ochranný potah umístěn výše než na zemi stojící výstražný trojúhelník, budou jej a tedy i odstavené vozidlo,

vidět ostatní účastníci silničního provozu dříve a na větší vzdálenost. **AutoBeDeka® Excelent** řeší také kritickou situaci na silnici, když dojde k odstavení vozidla a řidič teprve odchází postavit trojúhelník a vozidlo v tomto okamžiku není ještě nijak označeno a samozřejmě i opačně.

Další z možností je využití při vlečení vozidla. Reflexní potah lze umístit na zadní nárazník a zafixovat pomocí gumových lanek.

Upozornění: AutoBeDeka® Excelent v žádném případě nenahrazuje přenosný výstražný trojúhelník dle příslušné vyhlášky (V ČR dle zákona č. 361/2000 Sb., § 26 odst. 3, použití přenosného výstražného trojúhelníku dle EKK 27).

Poznámka: Instalaci **AutoBeDeka® Excelent** proveďte dle montážního návodu.

-Zkoušky-

Protokol o zkoušce č. 42/127 037/2007

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1182


Informace o technických údajích, materiálech, rozměrech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na termín zadávání montážního návodu do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo změny.



Příklady použití:

Významný pomocník proti zašpinění oděvu při nakládce a vykládce předmětů z kufru automobilu

Zvýšení bezpečnosti odstaveného vozidla



Obr. 1:

Plochu, na kterou budete lepit uchycovací suché zipy je nutné dobře odmastit, nejlépe benzínovým čističem. Samolepící uchycovací suché zipy najdete ve vnitřní kapse obr. č. 4 společně s uchycovacími háčky. **POZOR:**

V případě nedostatečného odmastění plochy hrozí odlepení samolepících suchých zipů.



Obr. 4:

Vyjměte z vnitřní kapsy přidržovací gumičky s háčky.




Obr. 8:

Případné použití ochranné montážní dečky zamezení zašpinění oblečení od nečistot na vozovce při výměně kola.




Obr. 5:

Dle obrázku provlékněte přidržovací gumičky okem u AutoBeDe-ky Excelent.




Obr. 6:

Takto uchycenou přidržovací gumičku odměřte na potřebnou délku pro uchycení za spodní okraj zadního nárazníku. Povy- táhněte gumičku z koncovky háčku a dle naměřené délky upravte uzel. Přebytečnou gumu odstříhňte.




Obr. 9:

Při zpětném skládání AutoBeDe-ky Excelent vždy skládejte znečištěné části k sobě, aby nedocházelo k znečištění ploch, které Vás mají ochránit proti ušpinění a rovněž aby se nesnižovala od- raznost reflexních ploch.




Obr. 3:

Jednou rukou podržte AutoBe-De-ku Excelent na ustaveném místě, sejměte ochranou fólii na samolepících suchých zipích a poté silně přitlačte v místě le- pení. Lepící spoj dosahuje opti- mální kvality po 24 hodinách.



Obr. 7:

Na vnitřní straně reflexní části AutoBeDe-ky Excelent je přichy- ceno na suché zipy ochranná montážní dečka.



Obr. 10:

Složené části uchyťte pomocí chlopní do původního stavu jako před rozložením.